

LED Doppel-Discokugel rotierend

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung:

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

HAFTUNG

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Die LED Spiegelkugel ist ein Lichteffektgerät und für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

ALLGEMEINE HINWEISE

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen.

Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen sind bei uns hinterlegt. Aus Sicherheits-

Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

SERVICE ADRESSE

lived non food GmbH
TOR 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

Telefon: +49 (0) 531 224 356 82
E-Mail: service@x4-life.de
Internet: www.x4-life.de

IMPORTEUR ADRESSE

lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

E-Mail: info@lived-non-food.de
Internet: www.lived-non-food.de

SIGNALWÖRTER

GEFAHR Hohes Risiko!
Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG Mittleres Risiko!
Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.

VORSICHT Geringes oder kein Risiko!
Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

SICHERHEITSHINWEISE

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:

GEFAHR Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

- Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.

GEFAHR Lebensgefahr!

- Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.
- Das Netzteil niemals mit feuchten Händen ein- oder ausstecken.
- Der Haken, an dem das Gerät aufgehängt werden soll, muss für mindestens eine Stunde mit einem Zehnfachen des Gewichtes des Gerätes belastet werden können.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Lichtstrahlen. Die Lichtstrahlen können kurzzeitige Sehstörungen hervorrufen. Unter gewissen Umständen können speziell bei Epileptikern epileptische Anfälle ausgelöst werden.
- Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.

WARNUNG Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen gestattet.
- Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- Wenn das Gerät aufgehängt werden soll, sollte es zusätzlich durch eine zweite Sicherheitsaufhängung stabilisiert werden (z.B. ein Fangkabel), die unabhängig von der eigentlichen Halterung ist. Falls die Haupthalterung versagt, sollte das Gerät nicht herunterfallen. Stellen Sie für den Fall, dass das Gerät herunterfällt, außerdem sicher, dass der Bereich unterhalb des Gerätes abgesperrt ist.
- Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Verwenden Sie als Stromspeisung ausschließlich das beigelegte Netzteil. Eine andere Stromquelle kann zu Störungen oder zur Zerstörung des Geräts führen. Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Schützen Sie es vor hoher Feuchtigkeit und Spritzwasser.

- Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte das Lichteffektgerät ausgeschaltet werden, bzw. die Person den Raum verlassen.
- Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.
- Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V/50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

WARNUNG Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel	LED
Ausgangsspannung	AC 12V ~840 mA
Kabellänge	1,5 m
Betriebsspannung	12 V
Eingangsspannung	230 V ~50 Hz

PACKUNGSGEHALT

LED Doppel-Discokugel rotierend
Netzteil 230 V / 12 V
Bedienungsanleitung DE/EN

ANSCHLUSS UND INBETRIEBNAHME

- Stellen Sie das Gerät auf einen festen Untergrund oder hängen Sie es mit Hilfe der Halterung auf der Unterseite des Gerätes an einen in der Decke montierten Haken.

- Stecken Sie das Netzteil in eine ordnungsgemäße Netzsteckdose und verbinden Sie das Gerät mit dem Netzteil.
- Betätigen Sie den An/Aus Schalter.

ENTSORGUNG

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten. Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. Garantie- und Reparaturbedingungen: Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung

- oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen. Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden. Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei.
Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

LED Rotating Double Disco-Ball

We are pleased that you have decided to buy our product. We wish you have a lot of fun with this product.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

LIABILITY

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

DESIGNATED USE

The rotating double disco-ball is a light effect and may only be used inside of rooms and buildings.

The designated use is also defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This device is not designed for commercial use.

GENERAL NOTES

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners.
© All rights reserved.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use. Only original spare parts may be used.

SERVICE ADDRESS

lived non food GmbH
TOR 8 – 9
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

Phone: +49 (0) 531 224 356 82
E-Mail: service@x4-life.de
Internet: www.x4-life.de

IMPORTER ADDRESS

lived non food GmbH
Donaustraße 20
D-38120 Braunschweig

E-Mail: info@lived-non-food.de
Internet: www.lived-non-food.de

SIGNAL WORDS

 **DANGER** High risk! Failure to observe this regulation may mean danger to life and limb!

 **WARNING** Medium risk! Failure to observe this regulation may lead to property damage.

 **CAUTION** Little or no risk! Regulations to observe when handling this product.

SAFETY GUIDE

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.

 **DANGER!** Dangerous for children or other groups of people!

- This product or its packaging are no toys and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices and/or packaging material. Do not leave the packaging material lying around.

 **DANGER!** Danger to life!

- This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used. If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.

 **WARNING** Misuse may lead to property damage!

- Use indoors only.
- Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- The power adapter never be plugged or unplugged with wet hands.
- The hook, which the device is to be hung on, must be able to support ten times the weight of the device.
- Do not look straight into the light rays during operation. The light rays could cause brief visual problems. For epileptics particularly, epileptic fits could be triggered under certain circumstances.
- If the device is to be hung up, it should be secured additionally by a second safety suspension (e.g. a safety arrester cable) which is independent of the actual mounting bracket. If the main suspension fails, the device should not fall down. Also, make sure that the area below it is blocked off in case that it falls.
- The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Working temperature: 0°C to 40°C
- Only use the power supply included in the packing as power source. Other power supplies can cause malfunction or destroy the device. Never handle a power supply with wet or damp hands.
- This device may only be used indoors. Make sure that it is not subjected to water or high humidity.
- People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room.

- If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.
- Only use a correct mains socket (230 V/50 Hz) of the public power supply system as a source of power.

CLEANING AND MAINTENANCE

 **WARNING** Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.

Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing, accessories or any markings and labels found on the device.

TECHNICAL DATA

Illuminant	LED
Output voltage	AC 12 V ~840 mA
Cable length	1.5 m
Operational voltage	12 V
Input voltage	230 V ~50 Hz

CONTENTS

LED Rotating Double Disco-Ball
Power supply 230 V / 12 V
User manual

CONNECTION AND START-UP

- Put the device on to a solid, stable surface or attach the mounting bracket at the bottom of the device to a hook in the ceiling.
- Plug the power supply into a 230 V correct mains socket and connect it to the device.
- Press the On/Off switch.

DISPOSAL

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!

 Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

ALL RIGHTS RESERVED

lived non food GmbH, all rights reserved. No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time. To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Guarantee and service conditions: You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device.

Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product. Provided that a return shipment has been agreed upon, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department.

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.