

X4-LIFE



DE

Outdoor LED Strahler Schneeflocke V2.0

Bedienungsanleitung

GB

Outdoor led spotlight snowflake V2.0

Instruction manual

Art.-Nr.: 701538



PRODUCT INFORMATION
scan me



Informationen zu dieser

Bedienungsanleitung.....	5
Haftung	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	6
Allgemeine Hinweise.....	7
Service	8
Importeur	8
Signalwörter.....	9
Sicherheitshinweise	10
Aufstellung.....	12
Kabel und Netzstecker.....	13
Reinigung und Pflege.....	14
Technische Daten.....	15
Lieferumfang.....	16
Installation und Inbetriebnahme	17
Sicherheitshinweis	19
Entsorgung.....	20

Information on this user manual	21
Liability	22
Designated use	22
General notes.....	23
Service	24
Importer	24
Signal Words.....	25
Safety guide	26
Installation	28
Cable and plug.....	29
Cleaning and maintenance.....	30
Specifications	31
Delivery contents.....	32
Installation and Start-Up.....	33
Security advice	35
Disposal	36

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Gerätes. Lesen Sie die Bedienungsanleitung daher vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Gerät entstehen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter:
<http://productip.com/?f=3a293>

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung.

Dieses Produkt dient als Lichtdekoration und ist für den Betrieb im Außenbereich (Schutzart IP64*) vorgesehen.

Dieses Produkt ist nicht zur Raumbelichtung im Haushalt geeignet.

Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden.

Der Strahler ist nach IP64 gegen allseitiges Spritzwasser geschützt, es darf jedoch nicht in Wasser getaucht werden.

**Schutzart IP 64:*

- Schutz gegen Eindringen von Staub
- Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder unsachgemäße oder fahrlässige Handhabung und/oder durch nicht erlaubten Umbau entstehen, wird keine Haftung für einen entstandenen Schaden übernommen und es erlischt der Garantieanspruch. Haftung wird für Folgeschäden nicht übernommen.

Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Diese Anleitung und eventuelle Beilagen sind Bestandteil des Gerätes und daher sorgfältig aufzubewahren und gegebenenfalls bei Weitergabe des Geräts mitzugeben.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Service

Service Adresse	Lived non food GmbH Friedrich-Seele-Straße 20 D-38122 Braunschweig/Germany
Telefon	+49 (0) 531 224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importeur

Adresse	Lived non food GmbH Friedrich-Seele-Straße 20 D-38122 Braunschweig/Germany
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signalwörter



GEFAHR

Hohes Risiko!

Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.



WARNUNG

Mittleres Risiko!

Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.



VORSICHT

Geringes oder kein Risiko!

Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



GEFAHR

Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

- Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug und dürfen von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern verwahrt werden.
-



GEFAHR

Lebensgefahr!

- Eine Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefahren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist.

Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann, Ihren Händler oder an den Hersteller.



WARNUNG

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch! Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

Dieses Produkt darf nicht mit anderen Produkten elektrisch verbunden werden.

- Das Produkt darf nicht in der Verpackung verwendet werden.
- Es dürfen keine Gegenstände an das Produkt gehängt werden.
- Das Produkt darf nicht bedeckt werden.
- Die LEDs in dem Produkt können nicht getauscht werden.
- Die LEDs in dem Produkt sind nicht dimmbar.
- Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigttem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie in das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen

Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: -10°C bis 40°C

Aufstellung



WARNUNG

**Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.
Unsachgemäßes Aufstellen kann das Produkt und seine
Komponenten beschädigen.**

Angesichts der Vielfalt der verwendeten Lacke und Polituren bei Möbeln ist es nicht auszuschließen, dass das Produkt - hervorgerufen durch eine chemische Reaktion - sichtbare Rückstände auf den Möbeln hinterlässt. Das Produkt sollte deshalb nicht ohne geeigneten Schutz auf Möbelflächen gestellt werden.



WARNUNG

Augenverletzungen durch hohe Lichtintensität.

LED-Leuchtmittel sind extrem hell. Blicken Sie unter keinen Umständen in den Lichtstrahl der LED-Leuchtmittel, da dies bleibende Schäden an den Augen verursachen kann. Richten Sie das LED-Leuchtmittel niemals direkt auf Menschen oder Tiere.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag, beschädigte Kabel und Netzstecker!

Das Produkt wird mit elektrischem Strom betrieben. Achten Sie deshalb bei der Benutzung der Kabel und des Netzsteckers besonders auf Folgendes:

- Das Produkt ist in Schutzklasse II aufgebaut. Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (220 – 240 V ~ 50/60 Hz) in Schutzkontakt-Ausführung des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.
- Schließen Sie das Produkt nur an eine geerdete Steckdose an, welche mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) ausgestattet ist. Dieser darf einen restlichen Nennbetriebsstrom von 30 mA nicht überschreiten.
- Verwenden Sie keine tragbare Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (PRCD). Nur so können Sie mögliche Stromschläge verhindern und gleichzeitig Ihre Steckdose schützen.
- Netzstecker niemals mit nassen Händen anfassen.
- Wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose herausziehen wollen, ziehen Sie immer direkt am Netzstecker. Ziehen Sie niemals am Kabel, es könnte reißen.
- Kabel dürfen nicht gequetscht, geknickt, durch scharfe Kanten beschädigt oder anders mechanisch belastet werden.

- Vermeiden Sie eine übermäßige thermische Belastung der Kabel durch große Hitze oder Kälte.
- Wenn das Netzkabel oder ein anderes Kabel des Produktes beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. eine Elektrofachkraft) ersetzt werden.
- Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen bei einem Gewitter immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie bei Installation, Reinigung und Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Reinigung und Pflege



WARNUNG

**Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch.
Bei starker Verunreinigung kann das Tuch leicht befeuchtet und
ein mildes Spülmittel verwendet werden.**

Verwenden Sie zum Reinigen keine starken Lösungsmittel wie z.B. Alkohol, Benzin oder Verdünner, da diese das Gehäuse, die Lackierung und das Zubehör beschädigen können.

Technische Daten

Betriebsspannung	12 V / 300 mAh
Eingangsspannung Netzteil	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Kabellänge	5 m
Gewicht inkl. Erdspeiß	750 g
Anzahl LEDs	4 (Die LEDs sind nicht wechselbar)
Schutzart Netzteil	IP44
Schutzart Strahler	IP64

Lieferumfang

1. LED Strahler


2. Erdspieß

3. Netzteil

4. Innensechskantschlüssel

5. Anleitung


3




4



1



2




5



Installation und Inbetriebnahme

1. Um den Erdspeiß an dem Strahler zu befestigen entfernen Sie zuerst die Sechskantschraube sowie die Unterlegscheibe mit beiliegendem Sechskantschlüssel.



2. Benutzen Sie dieselbe Sechskantschraube und dieselbe Unterlegscheibe zur Befestigung der Gelenkhalterung am Erdspeiß. Positionieren Sie dafür die beiden Löcher übereinander und drehen Sie die Schraube ausreichend fest, damit der Strahler nicht wackelt.

3. Stecken Sie den Erdspeiß mit dem Strahler an gewünschter Position in den Boden. Um eine optimale Ausnutzung des Effektes zu erzielen ist es evtl. erforderlich die Position einige Male zu korrigieren.
4. Positionieren Sie die Projektion, indem Sie die oberen Schrauben an der Halterung des Strahlers lösen und nach gewünschter Positionierung wieder festschrauben.
5. Verbinden Sie das Kabel des Strahlers mit dem Steuertransformator.
6. Nun können Sie den Stecker in eine ordnungsgemäße Steckdose (220 – 240 V ~ 50/60 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes stecken. Beachten Sie hierbei auf jeden Fall alle Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung von Steckdosen im Außenbereich.
7. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht zu Stolpergefahren in Gehbereichen werden. Graben Sie die Kabel nicht ein und entfernen Sie wenn nötig Laub und Verschmutzungen.
8. Kontrollieren Sie die gesamte Vorrichtung in regelmäßigen Abständen auf Funktionsfähigkeit, Dichtheit und evtl. Beschädigungen, um einem Defekt des Gerätes vorzubeugen.



WARNUNG **Epilepsie-Hinweis!**

- Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden. Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte der Lichteffekt ausgeschaltet werden, bzw. die Person den Raum/Ort verlassen.

Elektrische und elektronische Bauteile dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden!



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende Ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Die Sammelstelle gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.

We are pleased that you have decided to buy our product and wish you an enjoyable and successful use.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Please keep this operating manual for reference. If you pass on the product to anyone else, please hand over the operating manual as well.

Declaration of Conformity

This product meets the requirements of both current national and European guidelines. The declaration of conformity can be found at <http://productip.com/?f=3a293>

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

This product serves as a light decoration and is intended for use in outdoor areas (Protection class IP64*).

This product is not suitable as household lighting or for commercial use.

The designated use is defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual.

This product is protected to IP64 against splashing water, but it must not be immersed in water.

**Class IP 64:*

- *Protection against ingress of dust*
- *Protection against splashing water*

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved.

No liabilities will be taken for damages or claims resulting out of not reading and/or not following the user guide and/or any form of modification on or in the product. Under these circumstances, no warranty services will be given. Liability cannot be taken for consequential damages.

The contents of this user manual may differ from the product. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use.

Service

Service address	Lived non food GmbH Friedrich-Seele-Straße 20 D-38122 Braunschweig/Germany
Phone	+49 (0) 531 224356-82
E-Mail	service@x4-life.de
Internet	www.x4-life.de

Importer

Address	Lived non food GmbH Friedrich-Seele-Straße 20 D-38122 Braunschweig/Germany
E-Mail	info@lived-non-food.de
Internet	www.lived-non-food.de

Signal Words



DANGER

High risk!

Disregard of this regulation may result in danger to life or physical condition.



WARNING

Medium risk!

Disregard of this regulation may cause material damage.



CAUTION

Low or no risk!

Facts to follow for the designated use of this product.

Safety guide

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual.



DANGER

High risk for children and other groups of people!

Inappropriate handling may lead to injuries or material damage.

This product is not a toy and should not be handled by infants and small children.

Children cannot assess the dangers connected with electrical devices. Do not leave the packaging material lying around. Children might play with the plastic bags and risk suffocation.



DANGER

Danger of electrical shock!

This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.



If you have any doubts on the function or further questions, please contact your local dealer or our service center.



WARNING

Misuse may cause risk of damage.

Incorrect use of the device may lead to damages.

- This product must not be electrically connected with other products.
- The product must not be used inside the package.
- Do not hang any objects on the product.
- The product must not be covered.
- The LEDs in this product cannot be exchanged.
- The LEDs in this product are not dimmable.
- Keep this product away from direct water, dampness and high humidity. Keep this product away from vessels containing liquids, e.g., buckets, vases or plants.
- Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- The product may not be subjected to extreme heat or cold.

Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources:

Operating temperature: -10°C up to 40°C



DANGER

Disregarding can cause material damage. Inappropriate placement can damage the product and its components.

Considering the large number of different types of varnishes and polishes used for furniture, it is possible that the device will leave visible residue on the furniture as a result of a chemical reaction. The product should therefore not be placed on the surfaces of furniture without suitable protection.



WARNING

Risk of eye injuries caused by high light intensity.

LED-lamps are extremely bright. You must not, under any circumstances, look directly into the emitted light as this may cause permanent damage to your eyes. Never point the LED light directly towards other people or animals.



DANGER

Risk of death by electric shock, damaged cable and mains plug!

The product is powered by electric current. Therefore please pay special attention to the following when using the cable and plug:

- The product is constructed according to protection class II. Only a standard power socket (220 – 240 V ~ 50/60 Hz), with protective earthing, connected to the public mains system may be used as a power source.
- Only connect this product to a grounded socket which is equipped with a Residual Current Circuit Breaker (RCCB).
- This RCCB must not exceed a rated operational current of 30 mA.
- Do not use a Portable Residual Current operated Device (PRCD).
This is the only way you can avoid possible electric shocks and at the same time protect your socket.
- Never touch the plug with wet hands.
- If you want to take the plug out of the socket, always pull it directly at the plug. Never pull it out by the cable, as this could break.

- Cables must never be crushed, folded over, damaged by sharp edges or subjected to any other kind of mechanical stress.
- Avoid exposing cables to excessive heat or cold.
- If the mains cable or another cable connected to the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a similarly qualified person (e.g. a qualified electrician).
- For safety reasons always take the plug out of the socket in the event of a thunderstorm.
- Take the plug out of the socket during installation and cleaning, and when the product is not in use.

Cleaning and maintenance



DANGER

Always use a soft, dry and lint-free cloth to clean the unit's exterior. If the device is extremely dirty you can use a soft cloth, dampened with water or a mild cleaning solution to clean.

Never use any abrasive or harsh cleaning agents (e.g. alcohol, petrol or thinners) as these could damage the controls, casing or any markings and labels found on the device.

Specifications

Operating voltage	12 V / 300 mAh
Input voltage power supply	100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Cable length	5 m
Weight with ground stake	750 g
Number of LEDs	4
Protection class power adapter	IP44
Protection class LED light	IP64

Delivery contents


1. LED Spot

2. Ground stake

3. Power supply


4. Allen wrench

5. Manual



Installation and Start-Up

1. To attach the stake to the spotlight you first have to remove the hex screw and washer from the stake with the included tool.



2. Use the same hex screw and washer to fix the holder of the spotlight to the stake. Be aware that you fix it tightly so the spotlight will not shake.
3. Stake the construction into the ground at your chosen position. To gain an optimal result of the lighting effect it might be possible that you have to change the position several times.

4. You can position the projection by loosening the screws of the holder and screw them tight after you positioned the lighting effect.
5. Connect the cable of the spotlight with the power supply transformer.
6. Make sure that the voltage supply of the used power outlet meets the required voltage (220 – 240 V ~ 50/60 Hz). Please be aware of any security issues for sockets outside.
7. Make sure you lay the cable in a way that the danger of stumbling is avoided.
8. You have to check the complete construction at regular intervals for functionality, tightness and damage to prevent the defect of the device.



WARNING
Epilepsy advice.

People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room/place.

Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste!



Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.

lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen.

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten.

Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service:

E-Mail: service@lived-non-food.de

Telefon: +49 531 224356-82

lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time.

To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department:

E-Mail: service@lived-non-food.de

Phone: +49 531 224356-82

GARANTIE- UND REPARATURBEDINGUNGEN

Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

DIE GARANTIE GILT NICHT:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefugte Dritte zurückzuführen sind
- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung:
Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
D-38122 Braunschweig/Germany
E-Mail: service@lived-non-food.de
Telefon: +49 (0) 531 224 356 82

Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

GUARANTEE AND SERVICE CONDITIONS

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

THE GUARANTEE DOES NOT COUNT:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice. Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid

guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product.

Provided that a return shipment has been agreed, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department:

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20
D-38122 Braunschweig/Germany
E-Mail: service@lived-non-food.de
Tel: +49 (0) 531 224 356 82

It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.

X4-LIFE