



DE
EN


Stylinglight

Bedienungsanleitung/ Instruction manual

Inhalt

Content

Infor. zu dieser Bedienungsanleitung	4	Information on this user manual	14
Haftung	4	Liability	14
Bestimmungsgemäße Verwendung	4	Designated use	14
Allgemeine Hinweise	4	General notes	14
Konformitätserklärung	5	Declaration of Conformity	15
Technische Daten	5	Specifications	15
Lieferumfang	5	Delivery content	15
Sicherheitshinweise	6	Safety guide	16
Auspacken und prüfen	8	Unpacking and checking	18
Installation	9	Installation	18
Verwendung	10	Application	19
Powerbank laden	10	Charging the powerbank	19
Hinweis zur Pflege von Akkus	11	Maintenance notice for rechargeable batteries	20
Reinigung	11	Cleaning	20
Entsorgung	12	Disposal	21
Alle Rechte vorbehalten	12	All rights reserved	22
		Service Adresse	24
		Importeur	24



-
1. Stylinglight / Stylinglight
 2. Saugnapfhalter / Suction cup
 3. Kabel mit Touch-Control und USB-Anschluss / Cable with touch control and USB Plug
 4. Stoffbeutel / Fabric bag
 5. Standfuß / Pedestal
 6. Netzteil / Power supply

Es freut uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für einen ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb des Produkts. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Andernfalls können Gefahren für Personen sowie Schäden am Produkt entstehen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie auch die Bedienungsanleitung mit.

Haftung

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt dient als mobile Lichtquelle und ist nach IP20 geschützt, es darf somit nicht mit Wasser in Berührung kommen. Es sollte auf ausreichend Schutz geachtet werden. Die LED-Lampen in der Leuchte können nicht ausgetauscht werden. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung aller Angaben dieser Bedienungsanleitung. Dieses Produkt ist nicht geeignet für den gewerblichen Einsatz.

Allgemeine Hinweise

Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. © Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung kann von dem

Produkt abweichen. Beachten Sie gegebenenfalls zusätzliche Beilagen. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist es nicht erlaubt dieses Gerät umzubauen und/oder zu verändern oder einer nicht-sachgemäßen Verwendung zuzuführen. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Konformitätserklärung

 Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter: <http://productip.com/?f=60d3b>

Technische Daten

Eingangsspannung (Netzteil):	100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	5 V DC 1 A (USB Anschluss)
LED Anzahl:	45
Schutzklasse:	IP20
Lichtleistung:	250 – 300 lm
Kelvin:	6.500
Watt:	5 W
Material:	Aluminium mit PC Deckel
Kabellänge:	1,7 m
LED-Lebensdauer:	25.000 Stunden
Abm. Stylinglight:	298 x 8 mm
Gewicht Stylinglight:	ca. 75 g

Lieferumfang

Stylinglight, 2 Saugnapfhalter, 1,7 m Kabel mit Touch-Control und USB-Anschluss, Standfuß, Netzteil, Aufbewahrungsbeutel, Bedienungsanleitung DE/EN

Sicherheitshinweise

SIGNALWÖRTER

GEFAHR! Hohes Risiko! Missachtung kann Schaden für Leib und Leben verursachen.

WARNUNG! Mittleres Risiko! Missachtung kann einen Sachschaden verursachen.

VORSICHT! Geringes oder kein Risiko! Sachverhalte, die beim Umgang mit dem Produkt beachtet werden sollten.

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur dem Schutz des Gerätes, sondern auch dem Schutz Ihrer Gesundheit. Sie finden auch spezifische Hinweise in den folgenden Kapiteln dieser Beschreibung. Lesen Sie bitte alle Punkte aufmerksam durch:



GEFAHR! Gefahren für Kinder und andere Personengruppen!

- » Dieses Produkt und sein Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug und darf von Kindern nicht benutzt werden. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Geräten und/oder Verpackungsmaterial bestehen, nicht einschätzen. Achten Sie darauf, dass das Produkt und das Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt wird.
 - Lassen Sie Kabel nicht offen herumliegen – Strangulationsgefahr!



GEFAHR! Lebensgefahr!

Die Montage und/oder Reparatur des Produktes darf nur durch eine Fachkraft erfolgen, die mit den damit verbundenen Gefah-

ren bzw. einschlägigen Vorschriften vertraut ist. Es dürfen nur Originalersatzteile verwendet werden.



HINWEIS! Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, den Anschluss oder Fragen zur Sicherheit haben, wenden Sie sich an einen Fachmann oder an den Hersteller.



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr durch Fehlgebrauch!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Beschädigung führen.

- » Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Räumen gestattet.
- » Betreiben Sie das Produkt nur in gemäßigtem Klima. Wenn das Produkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird, kann Kondenswasser entstehen. Lassen Sie das Gerät erst wieder auf Zimmertemperatur kommen, bevor Sie es verwenden.
- » Das Gerät sollte nicht extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Lassen Sie das Produkt nicht in der prallen Sonne, in der Nähe von offenem Feuer oder extremen Wärmequellen liegen: Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- » Verwenden Sie als Stromspeisung ausschließlich das beigelegte Netzteil. Eine andere Stromquelle kann zu Störungen oder zur Zerstörung des Geräts führen.
- » Netzteile dürfen nie mit nassen Händen ein- oder ausgesteckt werden.
- » Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden. Schützen Sie es vor hoher Feuchtigkeit und Spritzwasser.
- » Als Spannungsquelle darf nur eine ordnungsgemäße Netzsteckdose (230V/50 Hz) des öffentlichen Versorgungsnetzes verwendet werden.

**ACHTUNG!** Verletzungsgefahr für Kinder!

Wenn Kinder oder Personen, die die Gefahren nicht einschätzen können, mit dem Produkt hantieren, besteht Verletzungsgefahr bis hin zum Tod. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht eine Gefahr durch Verschlucken der Kleinteile oder Erdröseln.

- » Produkt nicht in der Verpackung betreiben!
- » Das Produkt ist – wie alle Leuchtmittel – ein Verbrauchsartikel.

**ACHTUNG!** Sehr helles LED-Licht: Nicht direkt in den LED-Lichtstrahl blicken oder mit optischen Geräten betrachten!

Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie bestimmten Blitzlichtern oder Lichteffekten im täglichen Leben ausgesetzt werden.

Sollten während des Betriebs Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen auftreten, sollte der Lichteffekt ausgeschaltet werden, bzw. die Person den Raum verlassen.

Auspacken und prüfen

Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Wenn Sie einen Mangel feststellen, wenden Sie sich umgehend an Ihren Fachhändler. Heben Sie die Verpackung auf, um das Produkt zukünftig sicher lagern und weitergeben zu können. Entsorgen Sie nicht mehr benötigtes Verpackungsmaterial umweltgerecht.

**GEFAHR!** Kurzschlussgefahr! In das Gehäuse eingedringenes Wasser kann einen Kurzschluss verursachen.

- » Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- » Schützen Sie das Produkt vor Spritzwasser und verwenden Sie das Produkt nicht über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken oder der Badewanne.
- » Fassen Sie das Produkt und sein Zubehör nie mit feuchten oder nassen Händen an.
- » Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse gelangt.
- » Das Produkt nicht mit andersartigen Beleuchtungssystemen zusammenschließen.
- » Beim Befestigen des Produktes die Front des Spiegels nicht beschädigen.

Installation

1. Nehmen Sie das Stylinglight aus der Verpackung und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Das Produkt darf nur außerhalb der Verpackung verwendet werden.
2. Reinigen Sie die Fläche, an der das Stylinglight mit den beiden Saugnäpfen angebracht werden soll. Um einen optimalen Halt zu gewährleisten, müssen die Anbringflächen trocken, ausreichend eben, sauber und fettfrei sein. Nutzen Sie stets beide Saugnäpfe um einen festen Halt zu gewährleisten und nehmen Sie das Stylinglight bei Nicht-Benutzung wieder ab.



HINWEIS! Beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel „Reinigung“

3. Stecken Sie den USB-C Stecker des Kabels in die dafür

vorgesehene Öffnung an der Seite des Stylinglights.



HINWEIS! Das Stylinglight benötigt für den Betrieb stets das Touch-Control Kabel. Stecken Sie unter keinen Umständen andere Geräte oder Kabel in die Öffnung des Stylinglights.

- Bei Nutzung des Standfußes achten Sie darauf, dass das Touch-Control-Kabel nicht geknickt wird, da es sonst zu einem Kabelbruch kommen kann.
- Verbinden Sie das Touch-Control-Kabel mit dem mitgelieferten Netzstecker.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäße Steckdose.

Verwendung

Sobald Sie das Stylinglight mit der dazugehörigen Stromversorgung verbunden haben, können Sie dieses über die Touch-Control steuern:

Kurzer Druck auf den Touch-Button: Das Stylinglight schaltet sich ein bzw. aus.

Langer Druck auf den Touch-Button: Die Helligkeit des Stylinglights wird gedimmt.

Reinigung



ACHTUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Eine Reinigung des Produkts bei vorhandener Spannungsversorgung kann zu elektrischen Schlägen führen. Ziehen Sie stets vor der Reinigung den Netzstecker.



HINWEIS! Ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel können das Gerät beschädigen. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem angefeuchteten Reinigungstuch.

Entsorgung



Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen zurückzugeben, um die Altgeräte der Verwertung zuzuführen. Der Fachhandel stellt diese Sammelstellen für Batterien bereit. Die Sammelstelle für Elektronikgeräte gibt Ihr örtliches Abfallentsorgungsunternehmen bekannt.



Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle der Stadt oder des Handels abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*Kennzeichnung Cd= Cadmium; Hg= Quecksilber; Pb= Blei

Lived non food GmbH, alle Rechte vorbehalten.

Es wird keinerlei Haftung für Änderungen oder Irrtümer zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen technischen Daten oder Produkteigenschaften übernommen. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung, Übertragung, Abschrift oder Speicherung dieser Anleitung oder Teilen davon, sowie dessen Übersetzung in eine Fremdsprache oder eine Computersprache sind ohne die ausdrückliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet. Aufgrund der schnellen Weiterentwicklung der Produkte kann keine Garantie auf Vollständigkeit übernommen werden. Änderungen an Technik und Ausstattung sind jederzeit vorbehalten. Wenn Sie die Bedienungsanleitung in digitaler Form benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

Garantie- und Reparaturbedingungen. Sie erhalten eine freiwillige 2-jährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Der Geltungsbereich dieser Garantie betrifft die Bundesrepublik Deutschland, Österreich und die Schweiz. Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellfehler. Ihre gesetzlichen Gewährleistungen bleiben durch die Garantie unberührt.

Die Garantie gilt nicht:

- im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen
- für Verschleißteile / Zubehörteile die einer normalen Abnutzung unterliegen
- für Mängel, die dem Kunden bereits bei Kauf bekannt waren
- bei Schäden, die auf Instandsetzung oder Eingriffe durch den Käufer oder unbefug-

te Dritte zurückzuführen sind

- wenn das Gerät an ein Stromnetz mit höherer Spannung, als auf dem Gerät angegeben, angeschlossen wird
- bei Fallenlassen des Gerätes oder einzelner Teile
- bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Verpackung für den Transport
- bei Schäden die durch höhere Gewalt herbeigeführt wurden
- bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung

Batterien / Akkus unterliegen keiner Garantie, da diese Verbrauchsteile sind. Das Verkaufsdatum ist im Garantiefall durch die Kaufquittung oder Rechnung nachzuweisen. Durch eine Garantieleistung tritt keine Verlängerung der Garantiezeit ein - weder für das Gerät noch für ausgewechselte Bauteile. Im Falle eines berechtigten Garantieanspruchs sind wir nach unserer Wahl berechtigt, das defekte Gerät unentgeltlich zu reparieren oder zu tauschen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nicht. Ersetzte Teile oder Produkte gehen in unser Eigentum über. Wir behalten uns das Recht vor, defekte Teile oder Produkte gegen Nachfolgemodelle zu tauschen.

Bitte kontaktieren Sie uns immer zuerst, bevor Sie Ihr Produkt an uns einsenden.

Sofern eine Einsendung vereinbart wurde, senden Sie das Gerät sicher verpackt auf Ihre Kosten an unsere Serviceabteilung. Fügen Sie unbedingt eine Kopie des Kaufbeleges bei. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. Unfrei eingesandte Sendungen können nicht angenommen werden und gehen automatisch zurück.

Stylinglight

We are pleased that you have decided to buy our product.
We wish you have a lot of fun with this product.

Information on this user manual

This user manual contains important information for the safe use of the product. Therefore, for your own safety and for a successful use, please read this user manual completely before assembling and using the product.

Liability

We do not accept liability for any damage to property or for personal injury that is due to improper use or failure to follow the instructions in this operating manual and the safety advice. In such cases any claim under the guarantee is null and void!

Designated use

The product is used as an mobile light source and protected with IP20. The product must not be exposed to water of any kind. Proper attention should be paid. The LED lamps cannot be changed in the luminaire. The designated use is also defined by the instruction manual and in following the appliance and the warnings mentioned in this user manual. This device is not designed for commercial use.

General notes

All mentioned company and product names are registered trademarks under the rights of their owners. © All rights reserved. If so, please consult additional manuals in the packing. Keep this user manual in a safe place. If you give this product away to a third party, make sure that you also pass on the user manual.

The CE conformity has been declared and proven, and the corresponding documents have been deposited with the manufacturer. For the reason of safety and CE-licensing it is not allowed to modify this unit in any way and/or use it for functions, other than the designated use. Only original spare parts may be used

Declaration of Conformity

CE This product meets the requirements of both current national and European guidelines. The declaration of conformity can be found at <https://productip.com/?f=60d3b>

Specifications

Input voltage (Power Adapter):	100-240 V ~ 50/60 Hz
Output voltage:	5 V DC 1 A (USB Anschluss)
LED count:	45
Protection class:	IP20
Light intensity:	250 – 300 lm
Kelvin:	6.500
Watt:	5 W
Material:	Aluminum with PC lid
Cable length:	1,7 m
LED durability:	25.000 hours
Dim. Stylinglight:	298 x 8 mm
Weight Stylinglight:	ca. 75 g

Delivery content

Stylinglight, 2 suction cups, 1,7 m cable with touch-control and usb-plug, power adapter, pedestal, Power Adapter, transportation bag, manual DE/EN

Safety guide

SIGNAL WORDS

DANGER! High risk! Failure to observe this regulation may mean danger to life and limb!

WARNING! Medium risk! Failure to observe this regulation may lead to property damage.

CAUTION! Little or no risk! Regulations to observe when handling this product.

Please read the safety guide before using the product. This information is for your safety and the protection of the device and devices connected. You will also find specific safety instructions in the following chapters of this user manual:



DANGER! Dangerous for children or other groups of people!

- » This product or its packaging are no toys and should not be handled by infants and small children. Children cannot assess the dangers connected with electrical devices and/or packaging material. Do not leave the packaging material lying around.
- » Do not leave the cables lying around – risk of suffocation!



DANGER! Danger to life!

This device should only be opened and/or repaired by an expert or a person who is qualified to do so. Only original spare parts may be used.



NOTICE: If you have doubts on the function or questions, please contact your local dealer or our service center.



WARNING! Misuse may lead to property damage!

- » Use indoors only.
- » Do not use this device in a tropical humid climate. If the product is brought in from the cold to a warm area (e.g., during transport), condensation can occur within the unit. Let the device reach room temperature, before you use it.
- » The power adapter never be plugged or unplugged with wet hands.
- » The product may not be subjected to extreme heat or cold. Do not expose the product to intense sunlight, open fire or other heat sources: Working temperature: 0°C to 40°C.
- » Only use the power supply included in the packing as power source. Other power supplies can cause malfunction or destroy the device. Never handle a power supply with wet or damp hands.
- » This device may only be used indoors.
- » Make sure that it is not subjected to water or high humidity.
- » Only use a correct mains socket (230 V/50 Hz) of the public power supply system as a source of power.



WARNING! Children are at risk of injury! If the product is handled by children or adults unable to assess the risks, they run the risk of injury, which could even be life-threatening. Please store the product and its components, out of the reach of children. There is a risk that they could strangle themselves. This product is - like all illuminants - a consumable article.



CAUTION! Very bright LED light. Never watch directly into

the LED light beam nor use optical devices to look at it. People suffering from photo-sensitive epilepsy, are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness if exposed to flashing lights or light patterns. If symptoms such as dizziness, blurred vision, eye or muscle twitching, loss of awareness, disorientation, any involuntary movement or convulsion should occur, the light effect should be switched off or the person should leave the room.

Unpacking and checking

Unpack all the components and check that they are complete and intact. If you find any defects or deficiencies, contact your specialist dealer immediately. Keep the packaging so that you can safely store and pass on the product in future. Dispose of unwanted packaging materials in an environmentally friendly way.



WARNING! Short-circuit hazard if water enters the product!

- » Never immerse the product into water or other fluids.
- » Protect the product from water and do not operate it over a water-filled sink or bathtub.
- » Never touch the product or its components with wet or damp hands.
- » Do not connect the product with different lighting systems.
- » Do not damage the mirror when mounting the product.

Installation

1. Remove the stylinglight from the packaging and check if the delivery content is there and intact. The product may only be used outside of the package.
2. Clean the area to which the stylinglight will be attached.

These areas must be sufficiently even, clean and free from grease. To ensure an optimum adhesion of the product both suction caps must be used. Always take off the stylinglight again after usage.



NOTICE: Follow the safety instructions found in chapter "Cleaning".

- Plug the USB-C Connector of the touch-control cable into the opening on the side of the stylinglight.



NOTICE: The stylinglight must be operated with the touch-control cable at all times. Do not plug other devices into the stylinglight opening.

- When using the pedestal, make sure you do not bend the touch-control cable to avoid broken cables.
- Connect the touch-control cable to the supplied power adapter.
- Plug the power adapter into an appropriate mains socket.

Application

After connecting the stylinglight to the power supply you can use its functions via the touch-control:

Short press on the touch-button: The stylinglight is switched on or off.

Long press on the touch button: The light will be dimmed.

Cleaning



WARNING! Electric current presents a danger of death! Electric shocks can arise if the product and its components are cleaned while the power is on. Always disconnect the product from all power supplies before you clean it.



NOTICE: There is a risk of damage if cleaning is not carried out properly! Corrosive or abrasive cleaning agents can damage the product and its components. Use only a damp cloth to clean the product and its components.

Disposal



Electrical- and electronic devices must never be disposed of in the regular household waste! Consumers are legally obligated and responsible for the proper disposal of electronic and electrical devices by returning them to collecting sites designated for the recycling of electrical and electronic

equipment waste. For more information concerning disposal sites, please contact your local authority or waste management company.



Do not throw batteries and rechargeable batteries into the household waste! Customers are legally obliged to return used and rechargeable batteries, whether they contain harmful substances* or not, designated disposal sites or collecting sites in shops selling batteries.

By doing so you are contributing to a better and cleaner environment.

*Marking: Cd= Cadmium; Hg= Mercury; Pb= Lead

Lived non food GmbH, all rights reserved.

No liability will be taken for modifications or mistakes regarding the technical data or product features described in this user manual.

All rights reserved. Any reproduction, transfer, duplication or filing of this user manual or parts of it, as well as the translation into a foreign language or computer language is prohibited without the explicit approval of the manufacturer. Due to the fast advancement of these products, no guarantee of completeness can be given. Modifications in technique and configuration are subject to change at any time. To receive a digital copy of this user manual, please contact our service department.

Guarantee and service conditions

You receive a voluntary 2-year manufacturer guarantee, starting at purchase date, for material and production defects of the product. This guarantee is applicable in Germany, Austria and Switzerland. The receipt counts as a proof of guarantee. Within the guarantee period we will repair all material and manufacturer defects free of charge. Your statutory warranties remains unaffected by this guarantee.

The guarantee does not count:

- in case of damages which have arisen after improper use
- for wear parts / accessories that are subject to natural wear and tear
- for defects that are known to the customer at purchase
- in case of damages that occurred due to repair or intervention of the buyer or an unauthorized third party
- in case the device was connected to a higher voltage as stated on the device
- when dropping the device or single elements of it
- for improper transportation or packaging
- damages that occurred due to force majeure
- for non-observance of valid safety precautions
- for non-observance of the manual

In case of a guarantee claim, the date of sale has to be proven by receipt or invoice.

Replacements for reasons covered by the guarantee do not lead to an extension of the original guarantee period, neither for the device itself nor for any replaced components. If you are claiming a valid guarantee, we are entitled to choose whether we will repair the device free of charge or exchange it for a new device. Any further claims are excluded. Parts replaced will pass into our property. We reserve the right to change defective parts or products against follow-up models.

Please always contact us before you return your product. Provided that a return shipment has been agreed upon, send the defective product securely packaged at your own cost to our service department. It is absolutely necessary that you add a copy of your receipt to your return shipment. Repairs carried out after the guarantee period are subject to a charge. We will not accept freight collect shipments and will return them to the sender.



Service Adresse

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20

D-38122 Braunschweig

☎ +49 (0) 531 224356-82 | ✉ service@x4-life.de

🌐 www.x4-life.de

Importeur

Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20

D-38122 Braunschweig

✉ info@lived-non-food.de | 🌐 www.lived-non-food.de